

Stručný návod k použití přírůstového vrtáku HAGLÖF CORETAX

Chcete-li aby Vám vrták co nejdéle a spolehlivě sloužil nebo si jenom chcete udělat představu o principu používání přírůstových vrtáků, přečtěte si tento stručný návod.

Sestavení vrtáku do pracovní polohy:



Odšroubujte závit na ekstraktoru a vytáhněte vrták i ekstraktor z pouzdra rukojeti. Pojistku ve střední části rukojeti nejprve otevřete, zasuňte vrták hranatým koncem do otvoru a pojistku poté opět zatlačte do zářezu ve vrtáku. Tím vrták v pracovní poloze uzamknete.



Vlastní odběr vzorku:



Zavrtejte vrták do kmene v požadovaném místě. Ve směru pohybu hodinových ručiček, bez zasunutého ekstraktoru. Pro několik prvních otáček doporučujeme jednou rukou vrták přidržovat v požadovaném místě a směru, druhou rukou držet uprostřed rukojeti a vrtat.



Po vyvrtání dvou až tří cm hloubky použijte již k vrtání obě ruce. Vrták do stromu v žádném případě nezarážejte. Můžete tím poškodit ostrý břit nástroje. Snažte se dodržet kolmý směr, lépe se Vám tak podaří zachytit střed stromu. Obvykle stačí vrtat jen o málo více než je poloměr kmene.

Po dosažení potřebné hloubky vrtu pomalu a opatrně zasuňte ekstraktor až ke břitu vrtáku (mezi plášť vrtáku a odebraný vzorek) a při zatlačení ekstraktoru pootočte celým vrtákem zhruba o čtvrt otáčky zpět. Tím vývrt odtrhnete. Opatrně jej vytáhněte a využijte k archivaci nebo měření, případně jej po analýze vložte zpět do vyvrtaného otvoru.

